

PODWALINY POD DRZWI HS Kömmerling PremiDoor 76

/ WSKAZÓWKI MONTAŻOWE /

* Jeśli podwaliny pod drzwi typu HS nie zostaną prawidłowo przygotowane przez Zamawiającego - firma TUR-PLAST nie wykona montażu.
Dlatego Zamawiający powinien zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania betonowej wylewki pod HS-a.
Należy zastosować zaprawę betonową wytrzymałą na wodę i mróz - beton B25. Powierzchnia winna być idealnie stabilna, gładka i wypoziomowana.

